

## Описание

Умная розетка SW-PLG01 — устройство для удаленного управления бытовыми приборами и источниками освещения суммарной мощностью до 3 кВт. SW-PLG01 включается и выключается по команде со смартфона и может функционировать в качестве исполнительного элемента в сценариях умного дома.

## Технические параметры

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Беспроводная сеть     | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
| Входное напряжение    | 230 В                     |
| Тип подключения       | тип вилки F               |
| Максимальная нагрузка | 3000 Вт (резистивная)     |
| Габариты (Ш × В × Г)  | 51,5 × 80,5 × 38 (75) мм  |
| Масса                 | 0,111 кг                  |
| Степень защиты        | IP30                      |

## Комплект поставки

- Умная розетка SW-PLG01
- Инструкция по эксплуатации

## Условия эксплуатации

- Розетка предназначена для бытовых целей и может использоваться только в жилых помещениях.
- Не допускайте попадания влаги в розетку, не трогайте ее мокрыми руками. Не используйте розетку в местах с повышенной влажностью.
- Не подвергайте розетку воздействию пыли, дыма, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не оставляйте розетку под прямыми солнечными лучами, не устанавливайте рядом с источниками тепла.
- Включайте в розетку только исправные и совместимые по техническим характеристикам устройства.
- Не разбирайте розетку. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом.
- В конце срока службы не выбрасывайте розетку с обычным бытовым мусором. Передайте ее в пункт утилизации электроники.



## Техническая поддержка

Для консультации по вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в Сервисный центр компании ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».

**Через приложение Eltex Home:** в настройках аккаунта перейдите в «Центр поддержки». Опишите проблему в форме обращения и нажмите «Отправить».

**По электронной почте:** [iot@eltex-co.ru](mailto:iot@eltex-co.ru)

## Информация о гарантии

### Изготовитель:

ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС».


### Адрес изготовителя:

630020, ул. Окружная, 29В, г. Новосибирск, Россия.

**Гарантия:** 1 год с момента покупки.

**Срок службы:** 5 лет. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящей инструкции.

## Конструктивное исполнение



## Сброс к заводским настройкам

Выполните 6 быстрых нажатий на сервисную кнопку на панели розетки. Светодиод погаснет, а затем начнет быстро мигать. Обесточьте устройство, после чего снова включите в бытовую розетку. Устройство будет готово к добавлению.

## Настройка розетки

Для настройки воспользуйтесь инструкцией на обороте или отсканируйте QR-код справа, чтобы перейти к видеоинструкции.



## Дополнительная информация

Для просмотра полного руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код, приведенный ниже, или перейдите по следующему адресу: <https://docs.eltex-co.ru>.



В разделе «Оборудование» выберите розетку SW-PLG01 в списке устройств.



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**SW-PLG01**  
Умная розетка

## Взаимодействие с системой умного дома



Для взаимодействия розетки с системой умного дома установите мобильное приложение Eltex Home.



1. Введите название «Eltex Home» в Google Play или App Store или отсканируйте QR-код справа.
2. Откройте приложение и нажмите «Зарегистрироваться». Следуйте инструкциям на экране.
3. При первом входе в приложение потребуется добавить дом, в котором будет работать розетка. Для этого заполните форму и нажмите «Сохранить и продолжить».

### Добавление в систему умного дома

1. Включите умную розетку SW-PLG01 в бытовую розетку. Загорится индикатор.
2. Выберите тип добавляемого устройства «Wi-Fi». Если вводный тур был пропущен, предварительно перейдите в раздел «Все устройства» и нажмите на кнопку «Добавить новое устройство» или «+».



**Разрешите приложению Eltex Home доступ к камере и геолокации.**

3. Нажмите «Сканировать». Наведите камеру смартфона на QR-код на корпусе розетки.
4. Убедитесь, что индикатор на розетке мигает, и подтвердите это в приложении.



**Если индикатор не мигает, выполните сброс к заводским настройкам (описан на обороте инструкции).**

5. Выберите сеть Wi-Fi 2.4 ГГц из списка или нажмите «Добавить сеть вручную» и укажите имя сети, которую будет использовать розетка, и пароль от нее.
6. Разрешите подключение к устройству.



**Если переключения сети не произошло, выберите ее в настройках Wi-Fi в смартфоне и вернитесь в приложение Eltex Home. Добавление будет продолжено.**

При успешном подключении на экране отобразится соответствующее уведомление. Розетка будет доступна в доме.

7. Если планируется работа розетки с Алисой, в карточке устройства перейдите в настройки и введите в поле «Имя устройства» новое название розетки. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробелы.

## Взаимодействие с Алисой



Для управления умной розеткой с помощью голосового помощника Алиса используйте мобильное приложение «Яндекс — с Алисой».



1. Введите название «Яндекс — с Алисой» в Google Play или App Store или отсканируйте QR-код справа.
  2. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт на Яндексе.
  3. В меню перейдите в раздел «Устройства».
  4. В разделе «Добавить устройство» найдите карточку «Умные устройства». Нажмите «Подключить».
  5. В поисковой строке «Найти производителя» введите название приложения «Eltex Home» и перейдите на его страницу.
  6. Нажмите на кнопку «Привязать к Яндексу».
  7. Авторизуйтесь с учетной записью Eltex Home. Нажмите «Продолжить», чтобы разрешить приложению доступ к учетной записи Eltex Home.
- Устройства, добавленные в Eltex Home, отобразятся в приложении «Яндекс — с Алисой».

### Голосовое управление

1. На странице управления умной розеткой перейдите в раздел «Дома и комнаты» и выберите местоположение розетки. Нажмите «Сохранить».
2. Для просмотра доступных команд зайдите на страницу управления умной розеткой и откройте вкладку «Голосовые команды».
3. В приложении «Яндекс — с Алисой» нажмите на кнопку вызова голосового помощника и произнесите команду. Не забудьте назвать точное имя розетки, к которой команда относится.

Алиса, выключи розетку

Алиса, какая мощность на розетке?

Включить или выключить розетку также можно с помощью колонки Яндекс.Станция или любого приложения, в котором доступна Алиса.



**Если розетка не выполняет команды, убедитесь, что соединение Wi-Fi стабильно и приложению разрешен доступ к микрофону.**